

MODE D'EMPLOI TÉLÉCOMMANDE

SANS PALES



EXHALE

AVEC PALES



SAMARAT

AVEC PALES



IZYFAN

- La télécommande ci-dessous est appairée sur tous les brasseurs d'air de votre salle.
- Une fois que vous sélectionnez une opération, patientez quelques secondes afin que celle-ci soit prise en compte par les brasseurs d'air. Ne pas rappuyer à plusieurs reprises.
- Nous vous conseillons pour un confort estival optimal de lancer la vitesse maximale (6) sur les Exhale et les Samarat.
- Si possible ne pas appuyer sur les boutons « Ne pas utiliser ».

Non fonctionnel
Ne pas utiliser

Power OFF

Power ON
+ choix de la vitesse 1 à 6

Appareils sans LEDS
Ne pas utiliser

Minuteur 1h-2h-4h-8h